



Kacamata Pelindung yang Dapat Diautoklaf BioClean™ Clearview BCAG

Kacamata Pelindung yang Dapat Diautoklaf

Kacamata Pelindung Autoklaf BioClean™ Clearview memiliki rangka karet termoplastik super lunak dengan ventilasi atas dan sistem ventilasi bawah tidak langsung untuk kenyamanan pemakai dan mengurangi risiko kontaminasi masuk ke lingkungan terkendali. Kacamata Pelindung ini dilengkapi lensa polikarbonat kuat dengan koreksi optik dan antigores untuk penglihatan yang jelas.

Key Features and Benefits

Rangka super lunak
Ventilasi atas dan sistem ventilasi bawah tidak langsung
Lensa polikarbonat kuat dengan koreksi optik dan antigores
Ikat kepala bebas lateks tanpa serat
Diuji agar tahan >40 siklus autoklaf dengan durasi 30 menit pada suhu 121°C/250°F
Dapat dikenakan di atas kacamata
Tersedia dengan ventilasi atas dan/atau bawah yang disumbat



Industri

- Lingkungan Terkendali dan Kritis
- Laboratorium dan Penelitian
- Produksi dan Manufaktur

Direkomendasikan untuk

- Manufaktur Perangkat Medis
- Operasi Pencampuran Bioteknologi
- Penanganan bahan aktif
- Pemeliharaan peralatan dan instrumen
- Sintesis organik dan material
- Membuat produk farmasi
- Pembersihan dan persiapan ruang bersih
- Manufaktur makanan obat
- Manufaktur semikonduktor
- Perakitan barang elektronik rumah tangga



Kacamata Pelindung yang Dapat Diautoklaf BioClean™ Clearview BCAG

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Bahan	Karet termoplastik, Polikarbonat, Polipropilena, Silikon
Warna	Putih
Standar Audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standar	EN 166:2001, Kategori II
Gambaran Umum Pengepakan	Kacamata Pelindung (BCAG): Satu buah per kantong PE tersegel (harus dilepas sebelum autoklaf); 12 kantong per kotak dalam; lima kotak per karton (60 buah) Lensa Pengganti (BCAG-SL): Satu buah per kantong PE tersegel; 10 kantong per kotak dalam; 10 kotak per karton (100 buah) Tali Pengganti (BCAG-SS): 25 buah per kantong PE tersegel; dua kantong per kotak dalam; 10 kotak per karton (500 buah)
Negara Asal	Taiwan
Metode Sterilisasi	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Kelas Ruang Bersih	ISO Kelas 4 & GMP UE Golongan A
Masa Simpan	Lima (5) tahun dari tanggal produksi.
Jumlah Rangka Standar	EN166 - Standar Eropa tentang Perlindungan Mata Pribadi
Kelas Optik	1
Petunjuk Penyimpanan	Simpan di tempat sejuk kering kurang dari 40 derajat C dari sinar matahari langsung dan lampu neon
Berat	103g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensi Keseluruhan	Ketebalan Lensa ($\pm 0,3\text{mm}$): 3,1mm Lebar Rongga Hidung ($\pm 0,5\text{mm}$): 70mm Tinggi Rongga Hidung ($\pm 0,5\text{mm}$): 26mm Lebar Keseluruhan (engsel ke engsel)($\pm 3\text{mm}$): 190mm Tinggi Keseluruhan ($\pm 3\text{mm}$) 85mm
---------------------	---

INFORMASI PEMESANAN

	UKURAN	Kacamata Pelindung yang Dapat Diautoklaf	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	NO. PEMESANAN ULANG	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



Kacamata Pelindung yang Dapat Diautoklaf BioClean™ Clearview BCAG

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Standar Eropa tentang Perlindungan Mata Pribadi	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

